

# Pioneer

## BDR-S12UHT

# Operating instructions

## Mode d'emploi

## Bedienungsanleitung



### BD/ DVD / CD WRITER

### GRAVEUR DE BD/ DVD / CD

### BD-/ DVD-/ / CD-WRITER

Thank you for buying this PIONEER product. Please read through these operating instructions so you will know how to operate your unit properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

Nous vous remercions pour cet achat d'un produit Pioneer. Nous vous demandons de lire soigneusement ce mode d'emploi; vous serez ainsi à même de faire correctement fonctionner l'appareil. Après avoir bien lu le mode d'emploi, le ranger dans un endroit sûr pour pouvoir s'y référer ultérieurement.

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Pioneer-Produkts. Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung durch. Dann wissen Sie, wie Sie Ihr Gerät richtig bedienen. Bewahren Sie sich an einem sicheren Platz auf, um auch zukünftig nachschlagen zu können.

#### WARNING

**This equipment is not waterproof. To prevent a fire or shock hazard, do not place any container filled with liquid near this equipment (such as a vase or flower pot) or expose it to dripping, splashing, rain or moisture.** D3-4-2-1-3\_B\_En

#### AVERTISSEMENT

**Cet appareil n'est pas étanche. Pour éviter les risques d'incendie et de décharge électrique, ne placez près de lui un récipient rempli d'eau, tel qu'un vase ou un pot de fleurs, et ne l'exposez pas à des gouttes d'eau, des éclaboussures, de la pluie ou de l'humidité.** D3-4-2-1-3\_A\_Fr

#### WARNUNG

**Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Zur Vermeidung der Gefahr von Brand und Stromschlag keine Behälter mit Flüssigkeiten (z.B. Blumenvasen und -töpfe) in die Nähe des Gerätes bringen und dieses vor Tropfwasser, Spritzwasser, Regen und Nässe schützen.** D3-4-2-1-3\_A\_De

Machine Noise Information Regulation 3.  
GPSGV: The highest sound-pressure level is 70 dB(A) or less in accordance EN ISO 7779.

Réglementation 3 d'information sur bruits de machine, GPSGV:  
Le niveau de pression sonore maximum est de 70 dB(A) ou moins, conformément à EN ISO 7779.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

#### IMPORTANT



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

#### CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN**

**CAUTION:**  
TO PREVENT THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

D3-4-2-1-1\_A1\_En

#### IMPORTANT



Ce symbole de l'éclair, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, à l'intérieur du coffret de l'appareil, de "tensions dangereuses" non isolées d'une grandeur suffisante pour représenter un risque d'électrocution pour les êtres humains.

#### ATTENTION

**DANGER D'ÉLECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR**

**ATTENTION :**  
POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUT ENTRETIEN À UN PERSONNEL QUALIFIÉ UNIQUEMENT.



Ce point d'exclamation, placé dans un triangle équilatéral, a pour but d'attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans les documents qui accompagnent l'appareil, d'explications importantes du point de vue de l'exploitation ou de l'entretien.

D3-4-2-1-1\_A1\_Fr

#### WICHTIG



Das Blitzsymbol in einem Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass eine Berührungsfahrer mit nicht isolierten Teilen im Geräteinneren, die eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die Spannung kann so hoch sein, dass sie die Gefahr eines elektrischen Schlages birgt.

#### ATTENTION

**DANGER D'ELECTROCUTION  
NE PAS OUVRIR**



**ACHTUNG:**  
UM SICH NICHT DER GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES AUSZUSETZEN, DÜRFEN SIE NICHT DEN DECKEL (ODER DIE RÜCKSEITE) ENTFERNEN. IM GERÄTEINNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER REPARIERBAREN TEILE. ÜBERLASSEN SIE REPARATUREN DEM QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.



Ein Ausrufezeichen in einem Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.

D3-4-2-1-1\_A1\_De

- Avoid touching or scratching the signal surface (shiny side) of the disc.
- Hold the disc by the edges or by the center hole and one edge.
- Do not affix paper or labels to the disc.
- Discard warped or cracked discs as they may cause damage to the drive.
- Avoid specially shaped discs such as hearts or polygons.



- Evitez de toucher ou de griffer la surface du disque sur laquelle sont enregistrés les signaux (surface brillante).
- Saisissez le disque par les bords ou par le trou central et un bord.
- Ne collez pas de papier ou d'étiquette sur le disque.
- Jetez les disques fissurés ou voilés, car ils peuvent endommager le lecteur.
- Evitez les disques de forme spéciale, notamment ceux en forme de coeur ou de polygone.

- Zu vermeiden ist das Berühren oder Zerkratzen der Signalfäche (glänzende Seite) der Platte.
- Die Platte entweder an den Rändern oder im Loch in der Mitte und am Rand fassen.
- Auf der Platte dürfen weder Papier noch Etiketten angebracht werden.
- Keine gewölbten oder rissigen Platten verwenden (da diese das Laufwerk beschädigen könnten).
- Keine Platten mit Spezialformen, wie z.B. Herzen oder Vielecke, verwenden.

**CAUTION**

This product is a class 1 laser product, but this product contains a laser diode higher than Class 1.  
To ensure continued safety, do not remove any covers or attempt to gain access to the inside of the product.  
Refer all servicing to qualified personnel.

**CLASS 1 LASER PRODUCT**

The following caution label appears on your unit.  
Location: on top of the cover.

D3-4-2-1-8\*\_C\_En

**ATTENTION**

Cet appareil est un produit laser de Classe 1, mais la diode laser qu'il renferme est supérieure à la Classe 1. Pour garantir une sécurité constante, ne retirez aucun des couvercles et n'essayez pas d'avoir accès à l'intérieur de l'appareil.  
Confiez toute réparation à un personnel qualifié.

**APPAREIL À LASER DE CLASSE 1**

L'étiquette suivante se trouve sur votre appareil.  
Emplacement : sur le dessus du couvercle.

D3-4-2-1-8\*\_C\_Fr

**ACHTUNG**

Bei diesem Gerät handelt es sich zwar um ein Laserprodukt der Klasse 1, doch enthält es eine Laserdiode einer höheren Klasse als 1. Um einen stets sicheren Betrieb zu gewährleisten, weder irgendwelche Abdeckungen entfernen, noch versuchen, sich zum Geräteinneren Zugang zu verschaffen.

Wartungsarbeiten sind grundsätzlich dem Kundendienstpersonal zu überlassen.

**LASER KLASSE 1**

Das Gehäuse ist mit dem unten abgebildeten Warnaufkleber versehen.  
Lage des Aufklebers: auf der Deckeloberseite.

D3-4-2-1-8\*\_C\_Ge

**CAUTION** CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN, AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.  
**ATTENTION** RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FUSCEAU.  
**ADVARSSEL** KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.  
**VARNING** KLASSE 3B SYNLIG OCH USYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK ATT UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.  
**VORSICHT** BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL AUSSETZEN!  
**PRECAUCIÓN** CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.  
**VARO!** AVATTAESSA OLET ALTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.  
**注意** ここを開くと CLASS 3B の可視レーザー放射及び不可視レーザー放射が出ます。  
**注意** ビームの目又は皮膚への触れは危険! 見たり触れたりしないこと。  
如打开此处, 存在3B类可见以及不可见激光辐射。  
请不要直接接触或触碰发射器光束。

This product was classified under the Safety of laser products, IEC 60825-1:2014

Cet appareil est classé selon la norme de Sécurité des produits laser IEC 60825-1:2014.

**AFTER-SALES SERVICE FOR PIONEER PRODUCTS**

Please contact the dealer or distributor from where you purchased the product for its after-sales service (including warranty conditions) or any other information. If the necessary information is not available, please contact the Pioneer's subsidiaries (regional service headquarters) listed below:

**PLEASE DO NOT SHIP YOUR PRODUCT TO THE COMPANIES** at the addresses listed below for repair without advance contact.

**AUSTRALIA**

Pioneer Electronics Australia Pty Ltd  
5 Arco Lane, Heatherton, VIC 3202, Australia  
Telephone: (03) 9586 6380 or 1800 988 268,  
9am to 5pm Monday to Friday (EST)

**OTHER REGIONS**

PIONEER HIGH FIDELITY TAIWAN CO., LTD.  
8F., No.407, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C)

S022\_A\_En

**DANGER – VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.**

**CAUTION :** USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

**CAUTION :** THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

D6-8-2-1\_En

**Information to User**

Alterations or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

D8-10-2\_A1\_En

**NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

D8-10-1-2\_A1\_En



If you want to dispose this product, do not mix it with general household waste. There is a separate collection system for used electronic products in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling.

Private households in the member states of the EU, in Switzerland and Norway may return their used electronic products free of charge to designated collection facilities or to a retailer (if you purchase a similar new one).

For countries not mentioned above, please contact your local authorities for the correct method of disposal.

By doing so you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health.

K058b\_A1\_En



Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de collecte séparé pour les appareils électroniques usagés, qui doivent être récupérés, traités et recyclés conformément à la législation.

Les habitants des états membres de l'UE, de Suisse et de Norvège peuvent retourner gratuitement leurs appareils électroniques usagés aux centres de collecte agréés ou à un détaillant (si vous rachetez un appareil similaire neuf).

Dans les pays qui ne sont pas mentionnés ci-dessus, veuillez contacter les autorités locales pour savoir comment vous pouvez vous débarrasser de vos appareils.

Vous garantirez ainsi que les appareils dont vous vous débarrassez sont correctement récupérés, traités et recyclés et préviendrez de cette façon les impacts néfastes possibles sur l'environnement et la santé humaine.

K058b\_A1\_Fr



Mischen Sie dieses Produkt, wenn Sie es entsorgen wollen, nicht mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen. Es gibt ein getrenntes Sammelsystem für gebrauchte elektronische Produkte, über das die richtige Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung gemäß der bestehenden Gesetzgebung gewährleistet wird.

Privathaushalte in den Mitgliedsstaaten der EU, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten elektronischen Produkte an vorgesehenen Sammelanlagen kostenfrei zurückgeben oder aber an einen Händler zurückgeben (wenn sie ein ähnliches neues Produkt kaufen).

Bitte wenden Sie sich in den Ländern, die oben nicht aufgeführt sind, hinsichtlich der korrekten Verfahrensweise der Entsorgung an die örtliche Kommunalverwaltung.

Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass das zu entsorgende Produkt der notwendigen Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung unterzogen wird, und so mögliche negative Einflüsse auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

K058b\_A1\_De

## SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure your personal safety and to maximize the full operating potential of your Drive, read and follow these safety precautions:

**INSTALLATION** - Do not use the unit as a stand alone device and please install the unit into a stable enclosure.

**ENVIRONMENT** - Please do not use the unit in places with high levels of dust, high temperature, or high humidity. Please use the unit in a place where it is not subjected to vibrations or shocks.

**POWER** - Before installing the unit on the system, be sure to turn off power on the system and remove the power cord from the AC outlet.

**READ INSTRUCTIONS** - Read all safety and operating instructions before the Drive is operated.

**RETAIN INSTRUCTIONS** - Retain the safety and operating instructions for future reference.

**FOLLOW INSTRUCTIONS** - Follow all operating instructions.

**HEED WARNINGS** - All warnings must be adhered to.

**CLEANING - DO NOT** use liquid, aerosol cleaners, or alcohol. Use only a damp cloth to clean the exterior housing.

**WATER AND MOISTURE - DO NOT** use this product near water.

**POWER SOURCES** - Operate this product from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power available, consult Authorized Pioneer Dealer.


**OVERLOADING - DO NOT** overload wall outlets and extension cords. Doing so may result in fire or electric shock.

**OBJECT AND LIQUID ENTRY** - Never push objects of any kind into this product. Touching dangerous voltage points may cause a short resulting in fire or electric shock. Do not spill liquid of any kind on this product.

**CONDENSATION** - Moisture will form in the operating section of the product causing performance to be impaired if it is brought from cool surroundings into a warmer environment. If you are moving the unit to a location with a warmer temperature, let the product stand for 1 to 2 hours in the new location before turning it back on.

**SERVICING** - Do not attempt to repair this product yourself. Opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel. (Refer to the enclosed Service and Support Card.)

- Remove dust or lint from the disc with a soft cloth by wiping from the inside to the outside edge rather than in a circular motion.
- Do not use record-cleaning or anti-static agents as the solutions may cause damage to a disc.



Always be sure to store your discs in proper disc storage cases when not in use, and always be sure to check for dirt or dust on discs (especially on the recording side) before use.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE

Pour garantir votre sécurité personnelle et obtenir le maximum de votre lecteur, lire et suivre ces consignes de sécurité:

**INSTALLATION** - Ne pas utiliser cet appareil comme dispositif autonome, mais l'installer dans un coffret stable.

**ENVIRONNEMENT** - Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit très poussiéreux, très chaud ou très humide. Utiliser l'appareil dans un endroit non soumis à des vibrations ou à des chocs.

**PUISSANCE** - Couper l'alimentation du système et débrancher le cordon d'alimentation avant d'installer l'appareil.

**LIRE LES INSTRUCTIONS** - Lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'actionner le lecteur.

**CONSERVER LES INSTRUCTIONS** - Garder les instructions de sécurité et d'utilisation pour une future référence.

**SUIVRE LES INSTRUCTIONS** - Suivre toutes les instructions de fonctionnement.

**ATTENTION AUX AVERTISSEMENTS** - Observer tous les avertissements.

**NETTOYAGE - NE PAS** utiliser de liquides, de détachants en aérosol ou de l'alcool. N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer les surfaces extérieures du boîtier.

**EAU ET HUMIDITE - NE PAS** utiliser ce produit à proximité d'eau.

**SOURCES D'ALIMENTATION** - Utiliser ce produit avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de fabrication. En cas de doute à propos du type d'alimentation disponible, consulter un revendeur Pioneer agréé.

**SURCHARGE - NE PAS** surcharger les prises murales et les cordons rallonges. Cette pratique peut entraîner un incendie ou une secousse électrique.

**PENETRATION D'OBJETS ET DE LIQUIDES** - Ne jamais enfoncer d'objet d'aucune sorte dans ce produit. Le contact avec des points de tension dangereux peut provoquer un court-circuit, entraînant un incendie ou une secousse électrique. Ne pas verser de liquide d'aucune sorte sur ce produit.

**CONDENSATION** - De l'humidité se forme sur la section de fonctionnement du produit entraînant une baisse de performances s'il est amené d'un endroit frais vers un environnement plus chaud. En cas de déplacement de l'appareil vers un endroit ayant une température plus chaude, laisser le produit pendant 1 à 2 heures dans le nouvel endroit avant de le remettre sous tension.

**ENTRETIEN** - Ne pas essayer de réparer soi-même ce produit. L'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à une tension dangereuse ou d'autres dangers. Pour tout entretien, demander à un personnel d'entretien qualifié. (Se reporter à la carte d'entretien et de support jointe.)

- Eliminez la poussière ou les peluches du disque à l'aide d'un linge doux en frottant de l'intérieur vers l'extérieur et non en effectuant un mouvement circulaire.
- N'utilisez jamais de produit de nettoyage pour disque ou d'agent antistatique, car ces solutions peuvent endommager le disque.

Lorsque vous ne les utilisez pas, rangez toujours vos disques dans les étuis de rangement de disque prévus à cet effet et, avant de les utiliser, vérifiez que les disques ne sont pas couverts de saletés ou de poussières (surtout sur la face enregistrée).

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

Um Ihre eigene Sicherheit sicherzustellen, und um die volle Funktion Ihres DVD-R/-RW-Laufwerks zu maximieren, lesen Sie diese Sicherheitsvorschriften bitte sorgfältig durch:

**EINBAU** - Verwenden Sie dieses Gerät auf keinen Fall als Einzelgerät; es muss grundsätzlich in ein stabiles Gehäuse eingebaut werden.

**BETRIEBSBEDINGUNGEN** - Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerätes an Orten mit hoher Staubkonzentration, hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit. Schützen Sie das Gerät beim Betrieb vor mechanischen Schwingungen und Erschütterungen.

**SPANNUNG** - Vor dem Einbau des DVD-R/-RW-Laufwerks sind der Computer und sämtliche angeschlossenen Peripheriegeräte auszuschalten und vom Netz zu trennen.

**LESEN SIE DIE ANLEITUNGSSCHRITTE** - Vor der Inbetriebnahme des DVD-R/-RW-Laufwerks sind alle Sicherheits- und Betriebsanleitungen durchzulesen.

**AUFBEWAHRUNGSHINWEISE** - Bewahren Sie die Sicherheits- und Betriebsanleitungen für zukünftige Benutzung griffbereit auf.

**BEFOLGUNG DER ANLEITUNGSSCHRITTE** - Befolgen Sie bitte alle Bedienungshinweise.

**BEACHTUNG ALLER WARNUNGEN** - Sämtliche Warnhinweise müssen sorgfältig beachtet werden.

**REINIGUNG - KEIN** flüssiges Reinigungsmittel, Reinigungssprühmittel oder Alkohol verwenden. Benutzen Sie zum Reinigen des äußeren Gehäuses ausschließlich einen feuchten Lappen.

**WASSER UND FEUCHTIGKEIT** - Betreiben Sie das Gerät **NIEMALS** in unmittelbarer Nähe von Wasser!

**STROMVERSORGUNG** - Betreiben Sie das Gerät nur mit dem Stromversorgungstyp, der auf dem Aufkleber angegeben ist. Wenn Sie sich über die vorliegende Netzspannung nicht sicher sind, sprechen Sie bitte mit Ihrem autorisierten Pioneer-Händler.

**ÜBERLASTUNG** - Vermeiden Sie unbedingt eine Überlastung von Netzsteckdosen und Verlängerungskabeln. Anderenfalls besteht die Gefahr von Brandausbruch und Stromschlag.

**EINDRINGEN VON FLÜSSIGKEITEN UND FREMDKÖRPERN** - Niemals Fremdkörper in das Geräteinnere eindringen lassen. Das Berühren von unter Spannung stehenden Kontakten kann zu einem Kurzschluß führen, was einen Brand oder Stromschlag auslösen kann. Vorsicht, damit keine Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet werden.

**KONDENSATION** - Wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, verursacht der Feuchtigkeitsniederschlag in Gerät eine merkliche Leistungsminderung. Betreiben Sie das Gerät deshalb nicht für ca. 1 bis 2 Stunden, bis sich die Bauteile der Umgebungstemperatur angeglichen haben.

**WARTUNG** - Nicht den Versuch unternehmen, das Gerät selbst zu reparieren! Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann einen Stromschlag sowie andere Gefahren auslösen. Überlassen Sie sämtliche Wartungsarbeiten unserem qualifizierten Kundendienstpersonal. (Beziehen Sie sich bitte auf das miteingeschlossene Kundendienstverzeichnis.)

- Staub oder Flusen mit einem weichen Lappen von der Platte entfernen, indem man diese von innen nach außen (statt in kreisförmigen Bewegungen) abwischt.
- Keine Schallplattenreinigungs- oder antistatischen Mittel verwenden, da diese die Platte beschädigen könnten.

Bewahren Sie nicht benutzte Discs stets in geeigneten Disc-Behältern auf, und prüfen Sie die Discs vor dem Einlegen auf Verschmutzungen oder Staub (insbesondere die Aufzeichnungsseite).

## FEATURES

- Write Speed

BD-R	2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 16X	BD-R DL	2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 14X
BD-R TL	2X, 4X, 6X, 8X	BD-R LTH	2X, 4X, 6X, 8X
BD-R QL	2X, 4X, 6X	BD-RE DL	2X
BD-RE	2X	BD-RE TL	2X
M-DISC (BD) SL	2X, 4X	M-DISC (BD) DL	2X, 4X, 6X, 8X
M-DISC (BD) TL	2X, 4X, 6X	DVD-R	1X, 2X, 4X, 6X, 8X, 12X, 16X
DVD-RW	1X, 2X, 4X, 6X	DVD-R DL	2X, 4X, 6X, 8X
DVD+R DL	2.4X, 4X, 6X, 8X	DVD+R	2.4X, 4X, 6X, 8X, 12X, 16X
DVD-RAM	2X, 3X, 5X	DVD+RW	2.4X, 3.3X, 4X, 6X, 8X
M-DISC (DVD)	2X, 4X	CD-RW	4X, 10X, 16X, 24X
CD-R	4X, 10X, 16X, 24X, 32X, 40X		

- Maximum Read Speed

BD-ROM SL, BD-R SL, M-DISC (BD) SL	12X
BD-RE SL	10X
BD-ROM DL, BD-R DL, M-DISC (BD) DL	8X
BD-R TL, QL	6X
BD-ROM TL	4X
BD-RE DL	6X
BD-RE TL, M-DISC (BD) TL	4X
BD-R LTH	8X
DVD-ROM SL	16X
DVD-ROM DL	12X
DVD-R, DVD+R, M-DISC (DVD)	16X
DVD-R DL, DVD+R DL	12X
DVD-RW, DVD+RW	12X
DVD-RAM	5X
CD-ROM	40X
CD-R	40X
CD-RW	24X

- Buffer Memory Size : 4 MBytes (Write, Read)

- Serial ATA Data Transfer : Conforming to Serial ATA Revision 3.0

- 5.25 inch Half-Height built in type

- Horizontal/Vertical orientation available

### Disc Format (Read/Write)

- BD-ROM (with copy protection)
- BD-R Ver.1.1 & 1.2 & 1.3 & 2.0
- BD-RE Ver.2.1 & 3.0
- DVD-R Ver.2.0 & 2.1 for General
- DVD-R DL Ver.3.0
- DVD-RW Ver.1.0 & 1.1 & 1.2
- DVD+R Ver.1.3
- DVD+R DL Ver.1.0 & 1.1
- DVD+RW Ver.1.3 & high speed Ver.1.0
- DVD-RAM Ver.2.0 & 2.1 & 2.2
- KODAK Photo CD Single and Multi-session
- CD Extra (CD PLUS)
- Video CD
- CD text data
- CD-R
- CD-RW

### Notes:

- In order to achieve the specified writing speed, please use the recommended media defined by Pioneer. For more information, consult Pioneer's website.
- Targeted write quality/write speed is not guaranteed when using media deemed of low quality or out of specification.

## CARACTERISTIQUES

- Vitesse d'écriture

BD-R	2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 16X	BD-R DL	2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 14X
BD-R TL	2X, 4X, 6X, 8X	BD-R LTH	2X, 4X, 6X, 8X
BD-R QL	2X, 4X, 6X	BD-RE DL	2X
BD-RE	2X	BD-RE TL	2X
M-DISC (BD) SL	2X, 4X	M-DISC (BD) DL	2X, 4X, 6X, 8X
M-DISC (BD) TL	2X, 4X, 6X	DVD-R	1X, 2X, 4X, 6X, 8X, 12X, 16X
DVD-RW	1X, 2X, 4X, 6X	DVD-R DL	2X, 4X, 6X, 8X
DVD+R DL	2.4X, 4X, 6X, 8X	DVD+R	2.4X, 4X, 6X, 8X, 12X, 16X
DVD-RAM	2X, 3X, 5X	DVD+RW	2.4X, 3.3X, 4X, 6X, 8X
M-DISC (DVD)	2X, 4X	CD-RW	4X, 10X, 16X, 24X
CD-R	4X, 10X, 16X, 24X, 32X, 40X		

- Vitesse de lecture maximale

BD-ROM SL, BD-R SL, M-DISC (BD) SL	12X
BD-RE SL	10X
BD-ROM DL, BD-R DL, M-DISC (BD) DL	8X
BD-R TL, QL	6X
BD-ROM TL	4X
BD-RE DL	6X
BD-RE TL, M-DISC (BD) TL	4X
BD-R LTH	8X
DVD-ROM SL	16X
DVD-ROM DL	12X
DVD-R, DVD+R, M-DISC (DVD)	16X
DVD-R DL, DVD+R DL	12X
DVD-RW, DVD+RW	12X
DVD-RAM	5X
CD-ROM	40X
CD-R	40X
CD-RW	24X

- Taille de la mémoire tampon : 4 Mo (écriture, lecture)

- Vitesse de transfert de données ATA de série : Conforme au standard Serial ATA, Révision 3.0

- Type intégré 5,25 pouces demi-hauteur

- Orientation horizontale/verticale au choix

### Format du disque (lecture/écriture)

- BD-ROM (avec protection de copie)
- BD-R Ver.1.1 & 1.2 & 1.3 & 2.0
- BD-RE Ver.2.1 & 3.0
- DVD-R Ver.2.0 & 2.1 pour usage général
- DVD-R DL Ver.3.0
- DVD-RW Ver.1.0 & 1.1 & 1.2
- DVD+R Ver.1.3
- DVD+R DL Ver.1.0 & 1.1
- DVD+RW Ver.1.3 & Ver.1.0 haute vitesse
- DVD-RAM Ver.2.0 & 2.1 & 2.2
- KODAK Photo CD Single et Multi-session
- CD Extra (CD PLUS)
- Video CD
- Données de texte CD
- CD-R
- CD-RW

### Remarques:

- Pour atteindre la vitesse d'écriture spécifiée, utilisez le support recommandé et défini par Pioneer. Pour plus de renseignements, consultez le site web de Pioneer.
- La qualité/vitesse d'écriture ciblée ne sera pas garantie si vous utilisez un support de moindre qualité ou ne respectant pas les spécifications.

## LEISTUNGSMERKMALE

- Schreibgeschwindigkeit

BD-R	2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 16X	BD-R DL	2X, 4X, 6X, 8X, 10X, 12X, 14X
BD-R TL	2X, 4X, 6X, 8X	BD-R LTH	2X, 4X, 6X, 8X
BD-R QL	2X, 4X, 6X	BD-RE DL	2X
BD-RE	2X	BD-RE TL	2X
M-DISC (BD) SL	2X, 4X	M-DISC (BD) DL	2X, 4X, 6X, 8X
M-DISC (BD) TL	2X, 4X, 6X	DVD-R	1X, 2X, 4X, 6X, 8X, 12X, 16X
DVD-RW	1X, 2X, 4X, 6X	DVD-R DL	2X, 4X, 6X, 8X
DVD+R DL	2.4X, 4X, 6X, 8X	DVD+R	2.4X, 4X, 6X, 8X, 12X, 16X
DVD-RAM	2X, 3X, 5X	DVD+RW	2.4X, 3.3X, 4X, 6X, 8X
M-DISC (DVD)	2X, 4X	CD-RW	4X, 10X, 16X, 24X
CD-R	4X, 10X, 16X, 24X, 32X, 40X		

- Maximale Lesegeschwindigkeit

BD-ROM SL, BD-R SL, M-DISC (BD) SL	12X
BD-RE SL	10X
BD-ROM DL, BD-R DL, M-DISC (BD) DL	8X
BD-R TL, QL	6X
BD-ROM TL	4X
BD-RE DL	6X
BD-RE TL, M-DISC (BD) TL	4X
BD-R LTH	8X
DVD-ROM SL	16X
DVD-ROM DL	12X
DVD-R, DVD+R, M-DISC (DVD)	16X
DVD-R DL, DVD+R DL	12X
DVD-RW, DVD+RW	12X
DVD-RAM	5X
CD-ROM	40X
CD-R	40X
CD-RW	24X

- Puffer-Speicherkapazität : 4 MB (Schreiben, Lesen)

- Serielle ATA-Datenübertragungsgeschwindigkeit : entspricht Serial ATA Revision 3.0

- 5,25-Zoll-Einbautyp halber Höhe

- Wahl zwischen horizontaler und vertikaler Ausrichtung

### Disc-Format (Lesen/Schreiben)


- BD-ROM (mit Kopierschutz)
- BD-R Ver.1.1 & 1.2 & 1.3 & 2.0
- BD-RE Ver.2.1 & 1.3 & 3.0
- DVD-R Ver.2.0 & 2.1 for General
- DVD-R DL Ver.3.0
- DVD-RW Ver.1.0 & 1.1 & 1.2
- DVD+R Ver.1.3
- DVD+R DL Ver.1.0 & 1.1
- DVD+RW Ver.1.3 & High Speed Ver. 1.0
- DVD-RAM Ver.2.0 & 2.1 & 2.2
- KODAK Photo-CD Einzel- und Mehrsitzungs-Aufzeichnung
- CD Extra (CD PLUS)
- Video CD
- CD-Textdaten
- CD-R
- CD-RW

### Hinweise:

- Damit die vorgeschriebene Schreibgeschwindigkeit erhalten werden kann, verwenden Sie bitte die von Pioneer empfohlenen Datenträger. Informationen hierzu finden Sie auf der Pioneer-Website.
- Bei Verwendung von minderwertigen oder nicht den Spezifikationen entsprechenden Datenträgern ist nicht gewährleistet, dass die Ziel-Schreibqualität/Schreibgeschwindigkeit erhalten wird.

## INTERFACE

### FRONT VIEW



#### 1. Forced Ejection Hole

Insert a stiff rod into the hole and push to eject the tray when the tray doesn't open by pressing the Eject button. During normal operation, the eject button should be used to unload the tray. Make sure the power to the drive is turned off and wait more than one minute till the disc rotation is stopped when accessing the eject hole.

#### 2. Disc Tray

Open the tray by pressing the eject button, then place only a BD, DVD or CD disc into the tray with the label facing up. Press the eject button to load the tray with the disc.

**Do not attempt to pull out the disc tray forcibly.**

#### 3. BUSY Indicator

Operation status is indicated as follows.

<b>During reading</b>	<b>Light ON</b>
<b>During writing</b>	<b>Light ON</b>

#### 4. Eject Button (▲)

To unload/load the disc, press the button.

 is a trademark of Blu-ray Disc Association.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

## INTERFACE

### VUE AVANT

#### 1. Orifice d'éjection forcée

Insérer une tige rigide dans l'orifice et l'enfoncer pour faire ressortir le tiroir si celui-ci ne s'ouvre pas après avoir appuyé sur la touche d'éjection. Lors d'un fonctionnement normal, utiliser uniquement la touche d'éjection pour ouvrir le tiroir. S'assurer que l'alimentation du lecteur est coupée et attendre pendant plus d'une minute l'arrêt complet de la rotation du disque avant d'avoir recours à l'orifice d'éjection.

#### 2. Tiroir du disque

Ouvrir le tiroir en appuyant sur la touche d'éjection, puis placer uniquement un BD, un DVD ou un CD dans le logement en dirigeant son étiquette vers le haut. Appuyer sur la touche d'éjection pour charger le disque.

**N'essayez pas de retirer de force le plateau du disque.**

#### 3. Voyant BUSY (occupé)


L'état de fonctionnement est signalé comme suit:

<b>Pendant la lecture</b>	<b>S'allume</b>
<b>Pendant l'écriture</b>	<b>S'allume</b>

#### 4. Touche d'éjection (▲)

Pour décharger/charger le disque, appuyer sur la touche.

 est une marque commerciale de l'Association Blu-ray Disc.

 est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

### Au sujet de la lecture d'un DualDisc

Un "DualDisc" est un disque à deux faces, dont l'une comporte un contenu DVD, à savoir des images, des sons, etc., et l'autre face renferme un contenu non-DVD, tel que des informations audionumériques.

Comme la face audio non-DVD n'est pas conforme aux spécifications des CD audio, il se peut que sa lecture ne soit pas possible. Il se peut également que, lors du chargement ou de l'éjection d'un DualDisc, la face opposée à celle qui est lue soit griffée. Notez que des disques griffés risquent de ne plus être lisibles.

La face DVD d'un DualDisc peut être lue par cet appareil.

Pour des informations plus détaillées sur les spécifications des DualDisc, consultez le fabricant ou le détaillant du disque en question.

### Précautions à prendre lors de la lecture de disques de 8 cm

- Les adaptateurs de disque de 8 cm ne sont pas utilisables avec cet appareil.
- Si cet appareil est posé à plat, vous pouvez lire des disques de 8 cm en les plaçant dans la cavité pour disques de 8 cm, prévue au centre du plateau à disque.
- Si cet appareil est posé verticalement, la lecture de disques de 8 cm n'est pas possible.

## SCHNITTSTELLE

### VORDERANSICHT

#### 1. Loch für erzwungenen Auswurf

Wenn sich die Schublade durch Drücken der Eject-Taste nicht ausfahren lässt, führen Sie eine unbiegsame Nadel bis zum Anschlag in das Loch ein, um die Schublade auszufahren. Normalerweise sollte stets die Eject-Taste zum Öffnen der Schublade verwendet werden. Vergewissern Sie sich vor Gebrauch des Lochs für erzwungenen Auswurf, dass die Stromzufuhr des Laufwerks ausgeschaltet ist, und warten Sie mindestens eine Minute, bis die im Inneren des Laufwerks rotierende Disc zum Stillstand gekommen ist.

#### 2. Disc-Schublade

Öffnen Sie die Schublade, indem Sie die Eject-Taste drücken, und legen Sie dann nur eine BD, DVD oder CD mit nach oben weisender Etikettseite auf das Disc-Fach. Drücken Sie die Eject-Taste, um die Schublade mit der Disc zu laden.

**Versuchen Sie auf keinen Fall, das Disc-Fach gewaltsam herauszuziehen.**

#### 3. Besetzt-Anzeige (BUSY)


Diese Anzeige kennzeichnet den aktuellen Betriebsstatus wie folgt.

<b>Während des Lesens:</b>	<b>Leuchtet</b>
<b>Während des Schreibens:</b>	<b>Leuchtet</b>

#### 4. Eject-Taste (▲)

Drücken Sie diese Taste, um die Disc einzulegen bzw. herauszunehmen.

 ist eine Marke der Blu-ray Disc Association.

 ist ein Warenzeichender DVD Format/Logo Licensing Corporation.

### Hinweis zum Abspielen von DualDiscs

Bei der DualDisc handelt es sich um einen neuen doppelseitigen Disc-Typ, bei dem eine Seite DVD-Inhalt – Videodaten, Audiodaten usw. – enthält, während die andere Seite Nicht-DVD-Inhalt enthält, z.B. digitales Audiomaterial.

Die Nicht-DVD-Audio-Seite der Disc entspricht nicht den CD-Audio-Spezifikationen und kann daher u.U. nicht abgespielt werden.


Beim Laden und Auswerfen einer DualDisc kann es vorkommen, dass die nicht zur Wiedergabe verwendete Seite der Disc zerkratzt wird. Eine zerkratzte Disc kann u.U. nicht abgespielt werden.

Die DVD-Seite einer DualDisc kann mit diesem Gerät abgespielt werden. Detaillierte Informationen zu den DualDisc-Spezifikationen sind vom Disc-Hersteller oder beim Fachhändler erhältlich.

### Vorsichtmassnahmen beim abspielen von 8-cm-Discs

- Adapter für 8-cm-Discs können nicht mit diesem Gerät verwendet werden.
- Bei Installation dieses Gerätes in horizontaler Lage können 8-cm-Discs verwendet werden, indem sie in die für 8-cm-Discs vorgesehene Vertiefung in der Mitte des Disc-Fachs eingelegt werden.
- Bei Installation dieses Gerätes in vertikaler Lage können 8-cm-Discs nicht verwendet werden.



**5. DC Input**

Serial ATA electrical power connector. Connect to serial ATA power cable.

**6. Serial ATA Interface**

Serial ATA connector, for connection to serial ATA cable.

- Proper operation and desired performance may not be achieved depending on the BIOS version and setting of your computer, or the type of Serial ATA interface used. For further information regarding computer specifications and settings, consult the Operating Instructions accompanying your computer, or contact the computer manufacturer

**5. Entre CC**

Connecteur d'alimentation électrique ATA de série. Raccorder au câble d'alimentation ATA de série.

**6. Interface ATA de série**

Connecteur ATA de série pour branchement au câble ATA de série.

- Il se peut qu'un fonctionnement adéquat et les performances souhaitées ne soient pas obtenus en fonction de la version BIOS et du réglage de votre ordinateur ou du type d'interface ATA de série utilisé. Pour des informations précises sur les spécifications et les réglages de votre ordinateur, veuillez consulter le mode d'emploi qui accompagne votre ordinateur ou contacter son fabricant.

**5. DC-Eingan**

Dies ist ein Spannungsversorgungsanschluss für die serielle ATA-Schnittstelle. Schließen Sie das serielle ATA-Spannungsversorgungskabel an diesen Eingang an.

**6. Serielle ATA-Schnittstelle**

Schließen Sie das serielle ATA-Schnittstellenkabel an diesen seriellen ATA-Anschluss an.

- Je nach BIOS-Version und Einstellungen Ihres Computers oder Ausführung der seriellen ATA-Schnittstelle kann es vorkommen, dass kein einwandfreier Betrieb möglich ist, so dass die gewünschte Leistung nicht erzielt wird. Weitere Informationen hinsichtlich der Spezifikationen und Einstellungen sind der Bedienungsanleitung Ihres Computers zu entnehmen oder vom Hersteller des Computers erhältlich.

**ABOUT REGION CODES**

The region code can be changed **ONLY 5 times**, including the 1st setting. Please be aware the 5th setting will be PERMANENT, therefore, please pay attention when changing region codes.

- Region codes are part of the DVD Standard. However, Region codes on DVD discs are optional. DVD discs with no specified Region code can be played on all players.

**A PROPOS DES CODES REGIONAUX**

Le code régional peut être modifié **5 fois SEULEMENT** (premier réglage compris). Sachez que le 5ème réglage sera PERMANENT; par conséquent, soyez prudent avant de modifier les codes régionaux.

- Les codes régionaux sont couverts par la norme DVD. Toutefois, les codes régionaux des disques DVD sont facultatifs. Les disques DVD qui ne possèdent pas de code régional peuvent être reproduits sur tous les lecteurs.

**ÜBER REGIONALCODES**

Der Regionalcode kann **NUR 5 mal** geändert werden, einschließlich der ersten Einstellung. Bitte beachten Sie, dass die 5. Einstellung PERMANENT ist, so dass Sorgfalt beim Ändern des Regionalcodes geboten ist.

- Regionalcodes sind Teil des DVD-Standards. Auf DVD-Platten sind Regionalcodes jedoch nur bedingt vorhanden. DVD-Platten ohne Angabe eines Regionalcodes lassen sich auf allen Geräten abspielen.

## INSTALLATION

1. Turn off the power of the personal computer and remove the power cord from the AC outlet, then remove the cover or the front panel.
2. Remove the blank panel installed on the front of the 5.25 inch slot.
3. Insert the drive into the slot.
4. When affixing is required, please refer to the instruction manual for the computer.

- Please use screws with a length of 5 mm (3/16 in.) or less for mounting. Using longer screws may cause damage to the drive.
- When the mounting screws are loose etc., the vibrations from disc rotation may generate a ripping noise. To prevent it, the screws should be tightened securely.
- When slide rails are required, please contact your shop or the computer manufacturer.

## CONNECTIONS

- Turn off the power supply of the personal computer.
- When connecting the power cable from the personal computer, pay close attention to the shape and polarity of the cable.
- When connecting the Serial ATA interface cable, pay close attention to the shape and polarity of the cable.


Be sure to supply electrical power for this product from the personal computer which is connected to it. Do not use any other power supply than the internal one of the personal computer.

When inserting the connectors, be careful that the projections on the right and left sides of the connectors match their receptacles correctly.

Lorsque vous insérez les connecteurs, veillez à ce que les projections sur les côtés gauche et droit des connecteurs correspondent exactement avec leurs réceptacles.

Achten Sie beim Einführen der Steckverbinder in die Anschlüsse darauf, dass die Vorsprünge auf der rechten und linken Seite jedes Steckverbinders korrekt auf die Form des Anschlusses ausgerichtet sind.

Power cable  
Cordon d'alimentation  
Spannungskabel



## INSTALLATION

1. Couper l'alimentation de l'ordinateur personnel, débrancher le cordon d'alimentation et déposer le capot ou le panneau avant.
2. Retirer la plaque masquant de la fente de 5,25 pouces.
3. Introduire le lecteur dans la fente.
4. Si un ajustement est nécessaire, se reporter au manuel d'instruction de l'ordinateur.

- Utilisez des vis d'une longueur égale ou inférieure à 5 mm pour la fixation. L'utilisation de vis plus longues pourrait endommager le lecteur.
- Lorsque les vis de fixation sont relâchées, les vibrations causées par la rotation du disque peuvent provoquer un bruit de déchirure. Pour éviter de désagrément, serrez les vis à fond.
- S'adresser au magasin ou au fabricant de l'ordinateur lorsque des glissières sont nécessaires.

## RACCORDEMENT

- Mettre l'ordinateur personnel hors tension.
- Lors du branchement du câble d'alimentation provenant de l'ordinateur personnel, faites bien attention à la forme et à la polarité du câble en question.
- Lors du branchement du câble d'interface ATA de série, faites bien attention à la forme et à la polarité du cordon en question.

N'oubliez pas que l'alimentation de cet appareil doit être fournie par l'ordinateur auquel il est relié. N'utilisez aucune autre alimentation que celle de l'ordinateur personnel.

## EINBAU

1. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Personal-Computers aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und nehmen Sie die Abdeckung oder die Frontplatte ab.
2. Entfernen Sie die Blende von einem leeren 5,25-Zoll-Laufwerkschacht.
3. Schieben Sie das Laufwerk in den Schacht ein.
4. Falls eine Befestigung erforderlich ist, schlagen Sie bitte im Handbuch des Computers nach.

- Verwenden Sie Schrauben mit einer maximalen Länge von 5 mm zur Befestigung. Bei Verwendung von längeren Schrauben kann das Laufwerk beschädigt werden.
- Bei lockeren Befestigungsschrauben können die durch die Disc-Drehung verursachten mechanischen Schwingungen ein Reißgeräusch verursachen. Zur Vermeidung dieses Problems müssen die Schrauben fest angezogen werden.
- Wenn Schiebeschienen benötigt werden, wenden Sie sich an das Geschäft, wo Sie den Computer erworben haben, oder an den Hersteller des Computers.

## ANSCHLÜSSE

- Schalten Sie die Spannungsversorgung des Personal-Computers aus.
- Achten Sie beim Anschließen des Netzkabels des Personal-Computers auf korrekte Ausrichtung und Polarität des Steckverbinders.
- Achten Sie beim Anschließen des seriellen ATA-Schnittstellenkabels auf korrekte Ausrichtung und Polarität des Steckverbinders.

Die Stromversorgung für dieses Gerät muß unbedingt über den damit verbundenen Computer erfolgen. Es darf nur das im Personal-Computer eingebaute Netzteil verwendet werden.

## SPECIFICATIONS

### [Setting]

This drive is Horizontal and Vertical Use.

### [Disc Size]

- 12 cm (4.72") / 8 cm (3.15")\*
- \* 8 cm (3.15") discs cannot be used with upright position.

### [Data Transfer Rate]

Data Read (Sustained)

BD	Max. 54.0 MBytes/sec.
DVD	Max. 22.16 MBytes/sec.
CD	Max. 6.14 MBytes/sec.

Data Write (Sustained)

BD	Max. 72.0 MBytes/sec. (16X BD-R)
DVD	Max. 22.16 MBytes/sec. (16X DVD-R)
CD	Max. 6.14 MBytes/sec. (40X CD-R)

Host Interface specification

Serial ATA 1.5 G bits/sec.

- *The data transfer rate may not be output due to disc conditions (scratches, etc.).*

### [Access Time/Seek Time]

Access time (Random average)

BD-ROM 180 ms	DVD-ROM 170 ms	CD-ROM 160 ms
---------------	----------------	---------------

Seek time (Random average)

BD-ROM 160 ms	DVD-ROM 150 ms	CD-ROM 140 ms
---------------	----------------	---------------

### [Others]

Power Supply	DC +12 V, 2.2 A
	DC +5 V, 1.4 A

Dimensions (including front panel)

148 (W) mm x 42.3 (H) mm x 181 (D) mm  
5-13/16 (W) in. x 1-21/32 (H) in. x 7-1/8 (D) in.

Weight 0.74 kg (1.63 lb)

Operation temperature +5 °C to +45 °C (41 °F to 113 °F)  
(Normal humidity)

Operation humidity 5 % to 85 % (no condensation)  
(Normal temperature)

Storage temperature -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)  
(Normal humidity)

Storage humidity 5 % to 90 % (no condensation)  
(Normal temperature)

### [Accessories]

Operating Instructions (This document)	×1
Softwaredisc	×1
Warranty card	×1

### NOTE:

- *Specifications and design are subject to possible modifications without notice, due to improvements.*

© 2019 PIONEER CORPORATION.  
All rights reserved.

## FICHE TECHNIQUE

### [Position]

Ce lecteur doit être utilisé en position horizontale et verticale.

### [Taille du disque]

- 12 cm / 8 cm\*
- \* Les disques de 8 cm ne peuvent pas être utilisés en position verticale.

### [Vitesse de transfert des données]

Lecture de données (Soutenu)

BD	Max. 54,0 Mo/s
DVD	Max. 22,16 Mo/s
CD	Max. 6,14 Mo/s

Écriture de données (Soutenu)

BD	Max. 72,0 Mo/s (16X BD-R)
DVD	Max. 22,16 Mo/s (Écriture 16X sur DVD-R)
CD	Max. 6,14 Mo/s (Écriture 40X sur CD-R)

Spécifications d'interface hôte

ATA de série 1,5 Gigabits/sec.

- *La vitesse de transfert des données peut varier en fonction de l'état du disque (rayures, etc.).*

### [Temps d'accès/temps de recherche]

Temps d'accès (Moyenne aléatoire)

BD-ROM 180 ms	DVD-ROM 170 ms	CD-ROM 160 ms
---------------	----------------	---------------

Temps de recherche (Moyenne aléatoire)

BD-ROM 160 ms	DVD-ROM 150 ms	CD-ROM 140 ms
---------------	----------------	---------------

### [Autres]

Alimentation	+12 VCC, 2,2 A
	+5 VCC, 1,4 A

Dimensions externes (façade comprise)

148 (L) mm x 42,3 (H) mm x 181 (P) mm

Poids 0,74 kg

Température de fonctionnement +5 °C à +45 °C (Humidité ambiante)

Humidité de fonctionnement 5 % à 85 % (sans condensation)  
(Température ambiante)

Température de remisage -40 °C à +60 °C (Humidité ambiante)

Humidité de remisage 5 % à 90 % (sans condensation)  
(Température ambiante)

### [Accessoires]

Consignes d'utilisation (Ce document)	×1
Disque e logiciel	×1
Carte de garantie	×1

### REMARQUE:

- *Les caractéristiques techniques et présentation de ce produit sont sujets à des changements sans préavis pour améliorations.*

© 2019 PIONEER CORPORATION.  
Tous droits de reproduction et de traduction réservés.

## TECHNISCHE DATEN

### [Lage]

Dieses Laufwerk ist für den horizontalen und vertikalen Betrieb vorgesehen.

### [Disc-Größe]

- 12 cm / 8 cm\*
- \* 8-cm-Discs können nicht in aufrechter Stellung des Laufwerks benutzt werden.

### [Datenübertragungsrate]

Daten lesen (Dauerübertragungsrate)

BD	Max. 54,0 MB/s
DVD	Max. 22,16 MB/s
CD	Max. 6,14 MB/s

Daten schreiben (Dauerübertragungsrate)

BD	Max. 72,0 MB/s (16X BD-R)
DVD	Max. 22,16 MB/s (16X DVD-R Schreiben)
CD	Max. 6,14 MB/s (40X CD-R Schreiben)

Hostrechner-Schnittstellenspezifikation

Serielle ATA-Schnittstelle 1,5 GBit/s

- *Die Datenübertragungsrate kann vom Disc-Zustand (Kratzer usw.) beeinflusst werden.*

### [Zugriffszeit/Suchzeit]

Zugriffszeit (Random-Durchschnitt)

BD-ROM 180 ms	DVD-ROM 170 ms	CD-ROM 160 ms
---------------	----------------	---------------

Suchzeit (Random-Durchschnitt)

BD-ROM 160 ms	DVD-ROM 150 ms	CD-ROM 140 ms
---------------	----------------	---------------

### [Sonstiges]

Spannungsversorgung	Gleichstrom +12 V, 2,2 A
	Gleichstrom +5 V, 1,4 A

Außenabmessungen (einschließlich Frontplatte)

148 (B) mm x 42,3 (H) mm x 181 (T) mm

Gewicht 0,74 kg

Betriebstemperatur +5 °C bis +45 °C  
(Normale Luftfeuchtigkeit)

Betriebsluftfeuchtigkeit 5 % bis 85 % (keine Kondensation)  
(Normale Temperatur)

Lagertemperatur -40 °C bis +60 °C  
(Normale Luftfeuchtigkeit)

Lagerluftfeuchtigkeit 5 % bis 90 % (keine Kondensation)  
(Normale Temperatur)

### [Zubehör]

Bedienungsanleitung (Dieses Dokument)	×1
Software-Disc	×1
Garantiekarte	×1

### HINWEIS:

- *Technische Änderungen zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.*

© 2019 PIONEER CORPORATION.  
Alle Rechte vorbehalten.

**PIONEER CORPORATION** 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0021, Japan

**PIONEER EUROPE NV** Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium

**PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.** 5 Arco Lane, Heatherton, Victoria, 3202, Australia TEL: +61-3-9586-6300

**PIONEER HIGH FIDELITY TAIWAN CO., LTD.** 8F, No.407, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C) TEL : +886-2-2657-3588

**PIONEER DIGITAL DESIGN AND MANUFACTURING CORPORATION** 5-5, Koishikawa 5-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-0002, Japan